Manual Peak shaving Version 1: november 2024 (2 sidor)



Klicka på "Device"
längst ner på hemskärmen.

1:20 🖻 📽 🗳	•	tin % 28	
- Batter	у		
Battery operat	ting status	Parameter settings	D
Charge/Disch	arge mode	IVIC	J
Bus voltage		763.6 V	
Battery SOC		63.0 %	
Energy charge	d today	24.91 kWh	
Energy discharged today		8.35 kWh	
Charge/Disch	arge power	-2.310 kW	
Backup time		-	
SU		>	
Recultionse info	Alam info	Internet info	

4. Klicka på menyknapparna längst upp i högra hörnet och välj "Parameter settings".



 Klicka på "Connected devices" under "Inverter"rutan.





3. Klicka på Batteryrutan.

11:21 🖻 😫 🎬 🔹	🗑 🕾 🕾 🖉
\leftarrow Parameter sett	ings
Basic Settings	Capacity Control
Peak Shaving ①	Disabled >
Cancel	ок

- 5. Välj "Capacity control"
- 6. Tryck på "Disabled".

Manual Peak shaving Version 1: november 2024 (2 sidor)

11:22 🖻 🖬 🖬	🕼 🖘 🕾 al 67% 🛢
← Parameter s	ettings
Basic Setting	s Capacity Control
Peak Shaving ①	Disabled >
Peak Shaving	
Disabled	
Active Power Limit	0
	Cancel
	<u> </u>

< i unumeter setti	ings
Basic Settings	Capacity Control
Peak Shaving ①	Active Power Limit >
Backup power SOC for p shaving (%)	peak 25.0
Schedule ①	+Add
Start Time 00:00	Ū
End Time 23:59	
Peak Power(kW)	2.000
Repeat Every day	

Läs mer om hur du kan tänka angående "Peak shaving" i separat informationsblad på vår hemsida.

7. Välj "Active Power Limit"

8. "Backup power SOC for peak shaving (%)": Sätt 25% och utvärdera sedan, värdet anger hur mycket av batteriet som reserveras för peak shaving.

"Peak power (kW)": Välj från vilket värde peak shaving ska aktiveras.

OBS! Schemat måste täcka dygnets alla timmar och veckans alla dagar.

När alla inställningar är klara, tryck OK.