



Manual helautomatisk styrning


Version 1: oktober 2023 (1 sida)




1. Klicka på "Devices" längst ner i mitten på hemskärmen.




2. Klicka på "Dongle"-rutan.




3. Klicka på menyknapparna längst upp i högra hörnet.



4. Välj "Parameter settings".



5. Klicka på "Operation mode"/"TOU".



6. Välj "Maximum self-consumption" och sedan OK.