

Inställningar Peak shaving för dig som har Telge nät.

Details | Alarms | Historical Information | Configuration

Peak Shaving

Peak Shaving: Active Power Limit

Backup power SOC for peak shaving (%): [0.0~100.0]

Maximum peak power setting: *i* The time range must cover seven days of a week.

| Start time | End Time | Peak Power (kW) | Repeat |
|------------|----------|-----------------|---|
| 00:00 | 07:00 | 11.000 | Sun × Mon × Tue × Wed × Thu × Fri × Sat × |
| 07:00 | 22:00 | | Mon × Tue × Wed × Thu × Fri × |
| 07:00 | 22:00 | 11.000 | Sun × Sat × |
| 22:00 | 23:59 | 11.000 | Sun × Mon × Tue × Wed × Thu × Fri × Sat × |

Fyll i tiderna för peak shaving enligt schemat ovan. Mer information om peak shaving och effektavgifter finns i separat information på vår hemsida.



Här fyller du i ett värde för hur många procent av batteriets kapacitet som ska reserveras för peak shaving. **Detta värde beror på hur stor förbrukning du har och hur stort batteri du har.** Börja med ett värde du tror passar och testa dig fram.



På låglasttiderna behövs inte peak shaving. Schemat ovan stämmer med Telge näts tider för effektavgifter 2025 (22/1).

Om din huvudsäkring är på 16A skriver du in 11 kW (som är max effektuttag för 16A).
Om din huvudsäkring är på 20A skriver du in 13 kW (som är max effektuttag för 20A).
Om din huvudsäkring är på 25A skriver du in 17 kW (som är max effektuttag för 25A).



Här fyller du i hur många kW du vill ta från nätet innan peak shaving aktiveras. **Detta värde beror på hur stor förbrukning du har.** Om du tex skriver in 3 kW kommer batteriet täcka upp för den förbrukning som överskrider 3 kW, förutsatt att det finns kvar el i batteriet.